

Kit Rede de Proteção

MANUAL DE INSTALAÇÃO



TERMO DE GARANTIA

O presente termo de garantia das redes de proteção Telas do Brasil é válido a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra. Ela é válida para toda estrutura da rede de proteção, excluindo-se, avarias decorrentes de cortes, incêndios ou produtos químicos. As redes de proteção da Brasil Telas IND e Com. são fabricadas dentro das normas técnicas, e rigorosamente testada, estando em total conformidade com as normas da ABNT.

Esta garantia da rede é válida por 5 (cinco) anos contra apodrecimento

LEIA COM ATENÇÃO COMO CONSERVAR AS REDES DE PROTEÇÃO

Parabéns por sua rede de proteção Telas do Brasil. Ficamos felizes em ter você como nosso cliente.

As Redes de Proteção Telas do Brasil foram rigorosamente testadas para proporcionar maior segurança e tranquilidade. Por conta disso, pedimos atenção para os cuidados, a fim de preservar o máximo o estado de sua rede:

1. NUNCA utilize produtos químicos para a limpeza das redes, isso pode diminuir a resistência do seu produto, ocasionando a perda da garantia original. Passe apenas com uma escova macia, com água e sabão neutro.
2. NUNCA permita que as crianças se pendurem nas redes. Este fato poderá provocar uma sobrecarga em um dos ganchos de fixação da parte superior.
3. Na ocorrência de soltar-se algum gancho da parede, providencie a devida substituição do conjunto bucha e gancho imediatamente.
4. NUNCA permita que seja feita lavagem da fachada do prédio com as redes de proteção instaladas. As empresas especializadas nesta prestação de serviço utilizam uma solução altamente básica (água + soda cáustica) e as redes em contato com essa solução, perderão completamente sua eficácia em menos de 30 dias. Consulte nossa assistência técnica para maiores informações quanto ao procedimento de retirada e recolocação das redes;
5. As redes de proteção Telas do Brasil têm a propriedade de não propagar fogo, porém elas fundem-se em contato com temperaturas superiores a 216°C;
6. É imprescindível a substituição das redes de proteção a cada cinco anos.

Dados da Empresa:

Brasil Telas Industria e Comercio Eireli
Avenida Mutinga, 784, Jardim Santo Elias
CEP: 05110-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 24.628.642/0001-06

(11) 3902-4194

GUIA RÁPIDO DE MONTAGEM

PRIMEIRO PASSO

Abra a embalagem do produto e confira se o kit Redes de Proteção contém: rede (fig. 1), corda (fig. 3), ganchos e buchas fig. 2).



Rede (figura 1)




Buchas e ganchos (figura 2)



Corda (figura 3)

E certifique-se de que o tamanho de sua rede corresponde ao tamanho da janela ou sacada que será instalada.

SEGUNDO PASSO



A partir da borda de fora da janela, meça 5 centímetros para realizar o primeiro furo no canto da janela. (fig. 4)

Figura 4




Caso a borda de sua janela não tenha 5 cm de largura, incline sua furadeira aproximadamente 45° na parede e realize o furo. (fig 5)

Figura 5



Fure os quatro cantos da sua janela / sacada. (fig. 6)

Figura 6



A partir da marcação do canto (fig. 4), meça 30 centímetros e faça outra marcação e assim de 30 em 30 centímetros ao longo de toda a janela (fig.7)

Figura 7


QUARTO PASSO



Após fazer todas as marcações (fig. 7), efetue os furos com a broca levemente inclinada (aprox. 45°) para dentro.

Figura 5

SEXTO PASSO



Passe a corda pela extremidade da malha da rede como se estivesse costurando, por dentro e por fora. (fig. 9)

Figura 9

QUINTO PASSO



Coloque as buchas e os ganchos em todos os buracos furados, em seguida encaixe os ganchos rosqueando até o final da rosca. (fig. 8)

Figura 8

SETIMO PASSO



Encaixe primeiro a corda e a rede nos ganchos dos cantos. Após os 4 cantos fixados, encaixe a rede e a corda nos demais ganchos (fig.10)

Figura 10

OITAVO PASSO



Com a corda já encaixada nos ganchos, faremos o nó que fixará e esticará a rede. Temos o ponto de partida, que é o começo da corda no primeiro gancho que foi encaixado, e o ponto final, que é o último gancho encaixado e o resto da corda. (fig.11)

Pegue o final da corda, que foi encaixada no último gancho. Repasse a corda pelos dois últimos ganchos. (A partir do último, volte 2 ganchos e avance para o ponto final novamente). Estique a corda a fim de esticar toda a rede. Amarre bem, de preferência faça 3 (três) ou mais nós.

Figura 11